

## SAFETY INSTRUCTIONS

### UK: Saw safety instruction

- You should saw only in timber that is wider than your wrist.  
When you start to saw, carefully draw the saw towards you 5-8 times to make a slit (called a kerf). This makes it easier for you to cut straight.
- Never leave a saw lying on the ground.
- Protect the saw blade when not in use.
- Always clean your saw after use. A wet and dirty saw will rust and become blunt.
- Do not leave your saw unattended. Store out of the reach of children.

### DE: Säge Sicherheitshinweise

- Sie sollten nur in Holz sägen, das breiter ist als Ihr Handgelenk.  
Wenn Sie mit dem Sägen beginnen, ziehen Sie die Säge vorsichtig 5-8 Mal zu sich hin, um einen Schlitz (eine sogenannte Schnittfuge) zu erzeugen.  
So können Sie leichter gerade sägen.
- Lassen Sie eine Säge niemals auf dem Boden liegen.
- Schützen Sie das Sägeblatt, wenn es nicht benutzt wird
- Reinigen Sie Ihre Säge immer nach dem Gebrauch. Eine nasse und schmutzige Säge kann rosten und stumpf werden.
- Lassen Sie Ihre Säge nicht unbeaufsichtigt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### DK: Sav sikkerhedsinstruktion

- Sav kun i træ, der er tykkere end dit håndled.  
Når du begynder at save, træk saven forsigtigt mod dig selv 5-8 gange.  
På den måde laver du et spor, der gør det nemmere at styre saven.
- Lad aldrig saven ligge i græsset.
- Beskyt savklingen, når saven ikke er i brug.
- Rengør saven efter brug da en våd og snavset sav rustet og bliver sløv.
- Bør ikke efterlades uden opsyn og skal holdes væk fra børn.

### FR: Scie instructions de sécurité

- Vous devez uniquement scier du bois plus large que votre poignet.  
Lorsque vous commencez à scier, tirez prudemment la scie vers vous 5-8 fois pour faire une fente (appelée un trait de scie).  
Cela vous permet de couper droit plus facilement.
- Ne laissez jamais une scie posée sur le sol.
- Pliez toujours une scie pliante lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lavez toujours votre scie après chaque utilisation. Une scie humide et sale peut rouiller et devenir émoussée.
- Ne laissez pas votre scie sans surveillance. Rangez-la hors de la portée des enfants.

### NL: Zaag veiligheidsinstructie

- Zaag alleen hout dat dikker is dan je pols.  
Begin met het zagen door de zaag 5-8 keer voorzichtig naar je toe te trekken, hierdoor wordt het makkelijker om de zaag te controleren.
- Laat de zaag nooit in het gras liggen.
- Bescherm het zaagblad wanneer de zaag niet in gebruik is.
- Maak de zaag na gebruik schoon omdat een vochtige en vieze zaag roest en bot wordt.
- Niet zonder toezicht achterlaten en uit de buurt van kinderen houden.

## **CZ: Pílu Bezpečnostní pokyny**

- Měli byste řezat pouze dřevo, které je širší než vaše zápěstí.  
Nejprve je třeba do dřeva provést zářez.  
Pro jeho vytvoření opatrně táhněte pílu směrem k sobě 5–8krát. Zářez vám umožní vést řez rovně.
- Nikdy nenechávejte pílu ležet volně na zemi.
- Pokud pilový list nepoužíváte, opatřete jej chráničem.
- Pílu po použití vždy očistěte. Mokrý a znečištěná píla zrezaví a otupí se.
- Nenechávejte pílu bez dozoru. Skladujte mimo dosah dětí.

## **NO: Sag sikkerhetsinstruksjon**

- Sag kun i tre som er tykkere enn håndleddet ditt.  
Når du begynner å sage, trekk sagen forsiktig mot deg selv 5–8 ganger.  
På den måten lager du et spor som gjør det enklere å styre sagen.
- La aldri sagen ligge i gresset.
- Beskytt sagbladet når sagen ikke er i bruk.
- Rengjør sagen etter bruk, fordi en våt og tilsmusset sag ruster og blir sløv.
- Bør ikke etterlates uten tilsyn og skal oppbevares utilgjengelig for barn.