

SUILVEN RECHARGEABLE LANTERN

ROBENS®
OUTDOOR PASSION

MODEL: 690363 / FC049

INSTRUCTION MANUAL



INSTRUCTIONS FOR USE

1. Power button & indicator
2. Rubber hanger
3. Carabiner
4. Charging cable
5. USB-C power input
6. USB-C male plug
7. USB-A male plug

1. INSTALLATION & USE

Use of the lantern:

- The rechargeable lantern is charged by the included charging cable (4).
- Fully charge the lantern before first use by connecting the USB-C male plug (6) to the USB-C power input (5) on the lantern, and the USB-A male plug (7) to a suitable power source (5V1A).
- While charging the power button & indicator (1) lights red. When fully charged, it lights green.
If the battery level is below 10% the indicator will light red.
- The lantern is turned on by pressing the power button (1) once.
- Press the power button additional times to toggle through the four different light modes.
Press and hold for stepless dimming of any of the four light mode.
 1. White light
 2. Warm yellow light (SMD)
 3. White light (SMD)
 4. White light + White light (SMD) - 1 + 3 combined
- All the four light modes are dimmable from 10 – 100%. To adjust the strength of a light function, press and hold the power button on the light function you would like to adjust.
- Red night light:
To toggle between white/yellow & red light, quickly press the power button twice when it is turned on.
There are three red light functions (not dimmable):
 - Red solid light
 - Red blinking
 - Red blinking (SOS)
- The lantern is turned off by pressing the power button again.
- The lantern can be used hanging. The included carabiner (3) can be attached to the rubber hanger (2) and hung in any hanging points, in e.g. your tent, under a tarp or from a branch.
- Do not stare into the light source.
- Do not modify the product.

2. CLEANING & MAINTENANCE

Lantern can be cleaned with water and a damp rag.

Do not use corrosive liquids to clean the lamp as this might damage the lantern.

3. LIGHT SOURCE

LED Light source and control gear is not replaceable. This would introduce weak points in the construction, that could reduce the lifetime of the product.



4. DISASSEMBLY & DISPOSAL

- 1) Unscrew and remove the three nuts on top of the lampshade using a wrench.
- 2) Detach the lampshade and base from the metal grid by pulling and twisting the components until they come loose.
Dispose of plastic components, including polycarbonate lampshade and rubber hanger according to local regulations.
Dispose of metal components, including lampshade, carabiner, screws and grid according to local regulations.
- 3) Cut wires to allow removal of battery.
Dispose of the batteries according to local regulations.
- 4) Unscrew screws & cut wires to allow removal of the PCB board.
Dispose of electronics, such as circuit board, light source & electric wires according to local regulations.
Dispose of remaining components according to local regulations.

5. TECHNICAL DATA

5V  , 3.8W

Input: 5V  , 1A

Battery: 3.7V  , 2500mAh

Degree of protection: The product is water resistant to IPX4



Class 3 appliance



BEDIENUNGSANLEITUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Ein-/Aus-Taste und Anzeige | 4. Ladekabel |
| 2. Gummibügel | 5. USB-C-Stromeingang |
| 3. Karabiner | 6. USB-C-Stecker |
| | 7. USB-A-Stecker |

1. MONTAGE & VERWENDUNG DER LATERNE

- Das Aufladen der Laterne erfolgt über das mitgelieferte Ladekabel (4).
- Laden Sie die Laterne vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, indem Sie den USB-C-Stecker (6) an den USB-C-Stromeingang (5) der Laterne und den USB-A-Stecker (7) an eine geeignete Stromquelle (5V/1A) anschließen.
- Während des Ladevorgangs leuchten die Ein-/Aus-Taste und die Anzeige (1) rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie grün. Liegt der Akkuladestand unter 10 %, leuchtet die Anzeige rot.
- Die Laterne wird durch einmaliges Betätigen des Ein-/Ausschalters (1) eingeschaltet.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mehrmals, um zwischen den vier verschiedenen Lichtmodi hin- und herzuschalten. Halten Sie sie gedrückt, um einen der vier Lichtmodi stufenlos zu dimmen.
 1. Weißes Licht
 2. Warmgelbes Licht (SMD)
 3. Weißes Licht (SMD)
 4. Weißes Licht + weißes Licht (SMD) – 1 + 3 kombiniert
- Alle vier Lichtmodi sind von 10–100 % dimmbar. Um die Stärke eines Lichtmodus einzustellen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste an dem Lichtmodus gedrückt, den Sie einstellen möchten.
- Rotes Nachtlicht: Um zwischen weißem/gelbem und rotem Licht zu wechseln, drücken Sie bei eingeschalteter Lampe zweimal kurz die Ein-/Aus-Taste. Es gibt drei rote Lichtmodi (nicht dimmbar):
 - Rotes Dauerlicht
 - Rot blinkend
 - Rot blinkend (SOS)
- Die Laterne wird durch erneutes Betätigen des Ein-/Aus-Schalters ausgeschaltet.
- Die Laterne kann hängend verwendet werden. Der mitgelieferte Karabiner (3) kann am Gummibügel (2) und an beliebigen Aufhängepunkten, z. B. im Zelt, unter einem Tarp oder an einem Ast, befestigt werden.
- Blicken Sie nicht in die Lichtquelle.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

2. REINIGUNG & PFLEGE

Die Laterne kann mit Wasser und einem feuchten Lappen gereinigt werden. Reinigen Sie die Laterne nicht mit ätzenden Flüssigkeiten, da dies zu Schäden führen kann.

3. LICHTQUELLE

Die Lichtquelle und das Steuergerät sind nicht austauschbar. Eine Austauschmöglichkeit würde zu Schwachpunkten in der Konstruktion führen, die die Lebensdauer des Produkts verkürzen könnten.

4. DEMONTAGE & ENTSORGUNG

- 1) Lösen und entfernen Sie die drei Muttern oben auf dem Lampenschirm mit einem Schraubenschlüssel.
- 2) Lösen Sie den Lampenschirm und den Sockel durch Ziehen und Drehen der Bauteile vom Metallgitter. Entsorgen Sie die Kunststoffkomponenten, einschließlich Polykarbonat-Lampengehäuse und Gummibügel, gemäß den örtlichen Bestimmungen. Entsorgen Sie die Metallkomponenten, einschließlich Lampenschirm, Karabiner, Schrauben und Gitter, gemäß den örtlichen Vorschriften.
- 3) Trennen Sie die Kabel ab, um die Batterie zu entfernen. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- 4) Lösen Sie die Schrauben und schneiden Sie die Drähte ab, um die Leiterplatte zu entfernen. Entsorgen Sie Elektronik wie Platine, Lichtquelle und elektrische Leitungen gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie die übrigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.

5. TECHNISCHE DATEN

5V  , 3.8W

Eingang: 5V  , 1A

Akku: 3.7V  2500mAh

Schutzart: Das Produkt ist wasserfest gemäß IPX4



Klasse 3



BRUGERVEJLEDNING

BRUGSANVISNING

1. Tænd/sluk-knap og indikator
2. Ophængningsstrop af gummi
3. Karabinhage
4. Opladningskabel
5. USB-C-strømindgang
6. USB-C-hankabel
7. USB-A-hankabel

1. INSTALLATION OG BRUG

Sådan bruges lanternen:

- Den genopladelige lanternen oplades ved hjælp af det medfølgende opladningskabel (4).
- Oplad lanternen fuldstændigt forud for første brug ved at forbinde det medfølgende USB-C-hankabel (6) til USB-C-strømindgangen (5) på lanternen og USB-A-hankablet (7) til en egnet strømforsyning (5V1A).
- Under opladning lyser både tænd/sluk-knappen og indikatoren (1) rødt. Når lanternen er fuldt opladet, lyser den grønt. Hvis batteriniveauet er under 10 %, lyser indikatoren rødt.
- Lanternen tændes med et enkelt tryk på tænd/sluk-knappen (1).
- Tryk flere gange på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem de forskellige belysningstilstande. Tryk og hold knappen inde for trinløs dæmpning af hver af de fire forskellige belysningstilstande.
 1. Hvidt lys
 2. Varmt, gult lys (SMD)
 3. Hvidt lys (SMD)
 4. Hvidt lys + Hvidt lys (SMD) - 1 + 3 kombineret
- Alle fire belysningstilstande kan dæmpes fra 10 - 100%. Hvis du vil justere lysstyrken, skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen inde med den ønskede belysningstilstand valgt.
- Rød natbelysning:
Hvis du vil skifte mellem hvidt/gult og rødt lys, skal du trykke på knappen to gange hurtigt efter hinanden med lanternen tændt.
Der er tre funktioner med rødt lys (kan ikke dæmpes):
 - Kontinuerligt rødt lys
 - Blinkende rødt lys (SOS)
- Lanternen slukkes ved at trykke på tænd/sluk-knappen igen.
- Lanternen kan hænges op. Den medfølgende karabinhage (3) kan fastgøres til ophængningsstroppen af gummi (2), så lanternen kan hænges op, f.eks. i teltet, under en tarp eller fra en gren.
- Kig ikke direkte ind i lyset.
- Der må ikke udføres ændringer på produktet.

2. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Lanternen kan rengøres med vand og en fugtig klud. Brug ikke ætsende væsker til at rengøre lanternen, da dette kan beskadige produktet

3. LYSKILDE

LED-lyskilden og kontrolelementet kan ikke udskiftes.

Dette ville i så fald svække konstruktionen og kunne resultere i forringet produktlevetid.

4. DEMONTAGE OG BORTSKAFFELSE

- 1) Brug en skrueøgle til at skrue de tre møtrikker på toppen af lampeskærmen løs.
- 2) Fjern lampeskærmen og bundpladen fra metalgitteret ved at hive i komponenterne, til de løsner sig. Plastikkomponenter, inklusive lampehuset af polykarbonat og ophængningsstroppen af gummi, skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsbestemmelser. Bortskaf metalkomponenter, inklusive lampehuset af polykarbonat og ophængningsstroppen af gummi, i henhold til lokale affaldsbestemmelser.
- 3) Klip ledningerne over for at fjerne batteriet. Bortskaf batteriet i henhold til den lokale lovgivning.
- 4) Fjern skrueerne, og klip ledningerne over for at fjerne PCB-kortet. Bortskaf elektroniske komponenter såsom printkort, lyskilde og elektriske ledninger i henhold til lokal lovgivning. Bortskaf de resterende komponenter i henhold til den lokale lovgivning.

5. TEKNISKE DATA

5V  , 3.8W

Input: 5V  , 1A

Batteri: 3.7V  , 2500mAh

Beskyttelsesklasse: Produktet er vandtæt i henhold til IPX4



Klasse III



MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Bouton d'alimentation et indicateur
2. Crochet en caoutchouc
3. Mousqueton

4. Câble de chargement
5. Entrée d'alimentation USB-C
6. Fiche mâle USB-C
7. Fiche mâle USB-A

1. INSTALLATION ET UTILISATION DE LA LANTERNE

- La lanterne rechargeable se recharge en utilisant le câble de charge fourni (4).
- Chargez complètement la lanterne avant la première utilisation en connectant la fiche mâle USB-C (6) à l'entrée d'alimentation USB-C (5) sur la lanterne, et la fiche mâle USB-A (7) à une source d'alimentation appropriée (5V1A).
- Pendant la charge, le bouton d'alimentation et l'indicateur (1) s'allument en rouge. Lorsque la lanterne est complètement chargée, l'indicateur s'allume en vert. Si le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, l'indicateur s'allume en rouge.
- Pour allumer la lanterne, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (1).
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les quatre modes d'éclairage. Appuyez longuement pour une variation progressive de l'un des quatre modes d'éclairage.
 1. Lumière blanche
 2. Lumière jaune chaud (SMD)
 3. Lumière blanche (SMD)
 4. Lumière blanche + lumière blanche (SMD) - 1 + 3 combinées
- L'intensité lumineuse des quatre modes d'éclairage est variable de 10 à 100 %. Pour régler l'intensité d'une fonction d'éclairage, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de la fonction d'éclairage que vous souhaitez régler.
- Veilleuse rouge : Pour basculer entre la lumière blanche/jaune et la lumière rouge, appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation lorsqu'il est allumé. Il existe trois fonctions de lumière rouge (non variable) :
 - Lumière rouge fixe
 - Rouge clignotante
 - Rouge clignotante (SOS)
- Pour éteindre la lanterne, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.
- La lanterne peut être utilisée suspendue. Le mousqueton fourni (3) peut être fixé au crochet en caoutchouc (2) et suspendu à n'importe quel point de suspension, par exemple votre tente, sous une bâche ou à une branche.
- Ne pas accrocher à une source lumineuse.
- Ne pas modifier le produit.

2. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La lanterne peut être nettoyée avec de l'eau et un chiffon humide. N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la lampe, car cela pourrait l'endommager.

3. SOURCE LUMINEUSE

La source lumineuse à LED et le dispositif de commande ne peuvent pas être remplacés. Cela introduirait des points faibles dans la fabrication qui pourraient réduire la durée de vie du produit.

4. DÉMONTAGE ET MISE AU REBUT

- 1) Dévissez et retirez les trois écrous situés sur le dessus de l'abat-jour à l'aide d'une clé.
- 2) Détachez l'abat-jour et la base de la grille métallique en tirant et en tournant les composants jusqu'à ce qu'ils se détachent. Mettez les composants en plastique au rebut, y compris le corps de lampe en polycarbonate et la suspension en caoutchouc, conformément aux réglementations locales. Mettez les composants métalliques au rebut, y compris l'abat-jour, le mousqueton, les vis et la grille, conformément aux réglementations locales.
- 3) Coupez les fils pour retirer la batterie. Mettez les batteries au rebut conformément aux réglementations locales.
- 4) Dévissez les vis et coupez les fils pour pouvoir retirer la carte de circuit imprimé. Éliminez les composants électroniques, tels que la carte de circuit imprimé, la source lumineuse et les fils électriques, conformément aux réglementations locales. Éliminez les composants restants conformément aux réglementations locales.

5. DONNÉES TECHNIQUES

5V  , 3.8W

Alimentation : 5V  , 1A

Batterie : 3.7V  , 2500mAh

Degré de protection : Le produit est étanche à l'eau conformément à la classe d'étanchéité IPX4



Classe 3



— GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Aan/uit-knop en indicator
2. Rubberen hanger
3. Karabijnhaak
4. Oplaadkabel
5. USB-C-voedingsingang
6. Mannelijke USB-C-stekker
7. Mannelijke USB-A-stekker

1. INSTALLATIE & GEBRUIK

Gebruik van de lantaarn:

- De oplaadbare lantaarn wordt opgeladen met de meegeleverde oplaadkabel (4).
- Laad de lantaarn vóór het eerste gebruik volledig op door de mannelijke USB-C-stekker (6) aan te sluiten op de USB-C-stroomingang (5) van de lantaarn en de mannelijke USB-A-stekker (7) aan te sluiten op een geschikte stroombron (5 V, 1 A).
- Tijdens het opladen licht de aan/uit-knop en indicator (1) rood op. Als de batterij volledig is opgeladen, licht de indicator groen op. Als het batterijniveau minder dan 10% is, licht de indicator rood op.
- De lantaarn wordt ingeschakeld door één keer op de aan/uit-knop (1) te drukken.
- Druk herhaaldelijk op de aan/uit-knop om de vier verschillende lichtstanden te doorlopen. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om elk van de vier lichtstanden traploos te dimmen.
 1. Wit licht
 2. Warm geel licht (SMD)
 3. Wit licht (SMD)
 4. Wit licht + wit licht (SMD) - 1 + 3 gecombineerd
- Alle vier lichtstanden zijn 10 - 100% dimbaar. Om de sterkte van een lichtfunctie aan te passen, houdt u de aan/uit-knop van de betreffende functie ingedrukt.
- Rood nachtlampje: Om te switchen tussen wit/geel en rood licht, drukt u twee keer snel op de aan/uit-knop wanneer de lantaarn aanstaat. Er zijn drie functies voor rood licht (niet dimbaar):
 - Rood continu licht
 - Rood knipperend
 - Rood knipperend (SOS)
 - De lantaarn wordt uitgeschakeld door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken.
- U kunt de lantaarn ook hangend gebruiken. U kunt de meegeleverde karabijnhaak (3) aan de rubberen hanger (2) bevestigen en aan ophangpunten hangen, bijvoorbeeld in uw tent, onder een dekzeil of aan een tak.
- Kijk niet in de lichtbron.
- Wijzig het product niet.

2. REINIGING EN ONDERHOUD

U kunt de lantaarn schoonmaken met water en een vochtige doek.

Gebruik geen bijtende vloeistoffen om de lantaarn schoon te maken. Deze kan daardoor schade oplopen.

3. LICHTBRON:

Led-lichtbron en bedieningsmechanisme kunnen niet vervangen worden.

Dit zou kwetsbare punten veroorzaken in de constructie, wat de levensduur van het product kan verkorten.

4. DEMONTEREN EN VERWIJDEREN

- 1) Schroef de drie moeren bovenop de kap los en verwijder ze met een moersleutel.
- 2) Maak de kap en de voet los van het metalen rooster door aan de onderdelen te trekken en die te draaien tot ze loskomen. Voer de plastic onderdelen (waaronder de polycarbonaat behuizing en rubberen hanger) af volgens de lokale voorschriften. Voer de metalen onderdelen (waaronder de kap, karabijnhaak, schroeven en het rooster) af volgens de lokale voorschriften.
- 3) Knip de draden door om de batterij te verwijderen. Voer de batterijen af volgens de lokale voorschriften.
- 4) Draai de schroeven los en knip de draden door om de printplaat te verwijderen. Voer de elektronica (zoals printplaten, lichtbron en elektrische draden) af volgens de lokale voorschriften. Voer de resterende onderdelen af volgens de lokale voorschriften.

5. TECHNISCHE GEGEVENS

5V  , 3.8W

Ingang: 5V  , 1A

Batterij: 3.7V  , 2500mAh

Beschermingsgraad: Het product is waterbestendig conform IPX4



Klasse 3-apparaat



POKYNY K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Tlačítko napájení a kontrolka
2. Gumový úchyt
3. Karabina

4. Nabíjecí kabel
5. Napájecí vstup USB-C
6. Konektor USB-C
7. Konektor USB-A

1. INSTALACE A POUŽITÍ

Použití svítidla:

- Dobíjecí svítidla se nabíjí pomocí přiloženého nabíjecího kabelu (4).
- Před prvním použitím zcela nabijte svítidlo připojením konektoru USB-C (6) k napájecímu vstupu USB-C (5) na svítidlo a konektoru USB-A (7) ke vhodnému zdroji napájení (5V1A).
- Během nabíjení svítí tlačítko napájení a kontrolka (1) červeně. Po úplném nabití svítí zeleně. Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 10 %, indikátor se rozsvítí červeně.
- Svítidlo se zapíná jedním stisknutím vypínače (1).
- Dalším stisknutím vypínače můžete přepínat mezi čtyřmi různými režimy osvětlení. Stiskněte a podržte pro plynulé stmívání kteréhokoliv ze čtyř světelných režimů.
 1. Bílé světlo
 2. Hřejivé žluté světlo (SMD)
 3. Bílé světlo (SMD)
 4. Bílé světlo + Bílé světlo (SMD) – 1 + 3 kombinované
- Všechny čtyři režimy osvětlení jsou stmívatelné od 10 do 100%. Chcete-li nastavit intenzitu světelné funkce, stiskněte a podržte tlačítko napájení na světelné funkci, kterou chcete nastavit.
- Červené noční světlo: Chcete-li přepínat mezi bílým/žlutým a červeným světlem, stiskněte dvakrát tlačítko napájení, když je zapnuté. Existují tři funkce červeného světla (nelze ztlumit):
 - Červené svítící světlo
 - Červené blikající světlo
 - Červené blikající světlo (SOS)
- Svítidlo se vypne opětovným stisknutím vypínače.
- Svítidlo lze použít i zavěšenou. Přiloženou karabinu (3) lze připevnit ke gumovému úchytu (2) a zavěsit na nějaké místo, např. ve stanu, pod plachtou nebo venku na větev.
- Nedívejte se do zdroje světla.
- Výrobek neupravujte.

2. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Svítidlo lze čistit vodou a vlhkým hadříkem.

K čištění svítidla nepoužívejte korozivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k jeho poškození.

3. ZDROJ SVĚTLA

Světelný zdroj LED ani ovládací zařízení nelze vyměnit. To by mohlo vést ke vzniku slabých míst v konstrukci, a tím ke zkrácení životnosti výrobku.

4. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

- 1) Pomocí klíče odšroubujte a odstraňte tři matice na horní straně stínidla.
- 2) Stínidlo a základnu oddělte od kovové mřížky otáčením a odtáhnutím od sebe, dokud se neuvolní. Plastové součásti včetně polykarbonátového krytu lampy a gumového úchytu zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kovové součásti včetně stínidla, karabiny, šroubů a mřížky zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- 3) Přestříhnete vodiče, aby bylo možné vyjmout baterii. Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- 4) Odšroubujte šrouby a přestříhnete vodiče, abyste mohli vyjmout desku PCB. Elektroniku, jako je deska plošných spojů, světelný zdroj a elektrické kabely zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zbývající součásti zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

5 V,  3,8 W

Vstup: 5 V , 1 A

Baterie 1 A: 3,7 V , 2500 mAh

Stupeň ochrany: Výrobek je vodotěsný podle třídy IPX4 3



BRUKSANVISNING

1. Av/på-knapp og indikator
2. Gummioppheng
3. Karabinkrok

4. 3) Ladekabel
5. USB-C-strøminngang
6. USB-C hannplugg
7. USB-A hannplugg

1. INSTALLASJON OG BRUK

Bruk av lykten:

- Den oppladbare lykten lades med den medfølgende ladekabelen (4).
- Lad lykten helt opp før første gangs bruk ved å koble USB-C-hannpluggen (6) til USB-C-strøminngangen (5) på lykten og USB-A-hannpluggen (7) til en egnet strømkilde (5V1A).
- Under lading lyser strømknappen og indikatoren (1) rødt. Når batteriet er fulladet, lyser det grønt. Hvis batterinivået er under 10 %, lyser indikatoren rødt.
- Lykten slås på ved å trykke én gang på av/på-knappen (1).
- Trykk på av/på-knappen flere ganger for å bla gjennom de fire forskjellige lysmodusene. Trykk og hold inne for trinnløs dimming av lysmodusene.
 1. Hvitt lys
 2. Varmt gult lys (SMD)
 3. Hvitt lys (SMD)
 4. Hvitt lys + hvitt lys (SMD) - 1 + 3 kombinert
- Alle de fire lysmodusene kan dimmes fra 10–100 %. For å justere styrken på en lysfunksjon, trykk og hold inne av/på-knappen på den lysfunksjonen du ønsker å justere.
- Rødt nattlys: For å veksle mellom hvitt/gult og rødt lys trykker du raskt på av/på-knappen to ganger når den er slått på. Det er tre røde lysfunksjoner (kan ikke dimmes):
 - Rødt fast lys
 - Rødt blinkende lys
 - Rødt blinkende lys (SOS)
- Lykten slås av ved å trykke på av/på-knappen på nytt.
- Lykten kan henges opp. Den medfølgende karabinkroken (3) kan festes til gummiopphenget (2) og henges i ulike opphengspunkter, f.eks. fra teltet, under en presenning eller fra en gren.
- Ikke se direkte inn i lyskilden.
- Produktet må ikke endres.

2. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Lykten kan rengjøres med vann og en fuktig klut.

Ikke bruk etsende væsker for å rengjøre lampen, da dette kan forårsake skade på lykten

3. LYSKILDE

LED lyskilden og kontrollutstyret kan ikke byttes ut.

Dette vil skape svake punkter i konstruksjonen som kan redusere levetiden til produktet.

4. DISASSEMBLY & DISPOSAL

- 1) Skru av og fjern de tre mutrene på toppen av lampeskjermen med en skrunøkkel.
- 2) Løsne lampeskjermen og sokkelen fra metallgitteret ved å trekke og vri komponentene til de løsner. Kast plastkomponenter, inkludert lampehus i polykarbonat og gummioppheng, i henhold til lokale forskrifter. Kasser metallkomponenter, inkludert lampeskjerm, karabinkrok, skruer og gitter i henhold til lokale forskrifter.
- 3) Kutt ledninger for å fjerne batteriet. Kasser batteriene i henhold til lokale forskrifter.
- 4) Fjern skruene og kutt av ledningene for å fjerne kretskortet. Kasser elektronikk som kretskort, lyskilde og elektriske ledninger i henhold til lokale forskrifter. Kasser gjenværende komponenter i henhold til lokale forskrifter.

5. TEKNISKE DATA

5V  , 3.8W

Inngang: 5V  , 1A

Batterr: 3.7V  , 2500mAh

Beskyttelsesgrad: Produktet er vanntett i henhold til IPX4



Klasse 3-enhet





Robens® is a reg. trademark of Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX
Email: info@robens.de

ROBENS.DE . ROBENS.CO.UK