

STOVE GROUND PROTECTOR

GB

Stove Ground Protector

This product is only intended for use with a Robens tent stove. Please follow these instructions:

- Roll back the tent groundsheet to clear the area to be protected.
- Use the Protector over this area with the bright side up.
- Do not leave escaping sparks and embers unattended but take immediate action. Extinguish sparks and return embers to stove using a safe method that protects from burns and fire.
- We strongly advise the product is replaced when damaged.
- Please store the product dry and above freezing to protect it from perishing.

Batch no.: / 690270

Oase Outdoors. EU: Kornvej 9, DK-7323 Give. UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

DE

Bodenschutzmatte

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit einem Robens-Zeltkocher geeignet. Bitte befolgen Sie diese

- Anweisungen:
- Rollen Sie die Bodenplane zurück, um den zu schützenden Bereich freizulegen.
 - Verwenden Sie die Bodenschutzmatte in diesem Bereich mit der hellen Seite nach oben.
 - Lassen Sie austretende Funken und Glut nicht unbeaufsichtigt, sondern handeln Sie sofort. Löschen Sie Funken und werfen Sie Glut mit einer sicheren Methode in den Ofen zurück, die vor Verbrennungen und Feuer schützt.
 - Wir empfehlen dringend, das Produkt zu ersetzen, wenn es beschädigt ist.
 - Bitte lagern Sie das Produkt trocken und über dem Gefrierpunkt, um es vor Schäden zu schützen.

DK

Beskyttelsestæppe

Dette produkt er kun beregnet til brug med en Robens teltovn. Følg venligst disse instruktioner:

- Rul teltunderlaget tilbage for at rydde det område, der skal beskyttes.
- Brug beskyttelsestæppet over dette område med den lyse side opad.
- Efterlad ikke gnister og gløder uden opsyn, men tag øjeblikkelig handling. Sluk gnister og returner gløder til teltovnens ved hjælp af en sikker metode, der beskytter mod forbrændinger og ild.
- Vi anbefaler, at produktet bortskaffes hvis det er beskadiget.
- Opbevar produktet tørt og over frysepunktet for at beskytte mod nedbrydning.

NO

Beskyttelsesteppe

Dette produktet er bare beregnet på bruk med en Robens teltovn. Vennligst følg disse instruksjonene:

- Rull tilbake teltets bunnduk for å frigjøre området som skal beskyttes.
- Bruk beskyttelsestøppet over dette område med den lyse siden opp.
- Fjern gnister og glør fra teppet omgående. Slukk gnistene og flytt glørne tilbake til ovnen ved hjelp av en sikker metode som beskytter mot brannskader og brann.
- Vi anbefaler sterkt at produktet skiftes ut dersom det er skadet.
- Oppbevar produktet på et tørt og frostfritt sted for å beskytte det mot skader.

NL

Vloerbescherming

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik met een Robens tentkachel. Volg alstublieft deze instructies:

- Rol de het onderzeil van de tent weg om het gedeelte dat beschermd moet worden vrij te maken.
- Leg de vloerbescherming over dit oppervlakte met de lichte kant naar boven.
- Laat vonken en vuurspetters niet hun gang gaan, maar doe er meteen iets aan. Doof de vonken en plaats gloeiende kooltjes terug in de tentkachel op een veilige manier, die beschermt tegen verbranding en vuur.
- Wij raden aan het product weg te doen als het beschadigd is.
- Bewaar het product droog en vorstvrij om te voorkomen dat het verweert.

FR

Protection sol pour réchaud

Ce produit est uniquement prévu pour une utilisation avec un réchaud de tente Robens. Merci de suivre ces instructions :

- Roulez le tapis de sol de la tente pour libérer la zone à protéger.
- Utiliser la protection sur cette zone avec le côté clair au-dessus.
- Ne laissez pas les étincelles et braises qui s'échappent sans surveillance, agissez immédiatement. Éteignez les étincelles et remettez les braises dans le réchaud à l'aide d'une méthode sûre qui protège des brûlures et incendies.
- Nous vous recommandons vivement de remplacer ce produit s'il est endommagé.
- Veuillez ranger le produit au sec et à l'abri du gel pour qu'il ne s'abîme pas.

CZ

Podložka pod kamna

Tento produkt je určen pouze pro použití se stanovými vaříči Robens. Postupujte podle těchto pokynů:

- Srolujte podlážku stanu a uvolněte tak oblast, kterou chcete podložkou ochránit.
- Položte podložku na uvolněnou oblast světlou stranou nahoru.
- Nenechávejte jiskry a uhlíky unikat z vaříče, v případě potřeby okamžitě zakročte. Uhaste jiskry a vraťte uhlíky do vaříče a chraňte se přitom před popálením a ohněm.
- V případě poškození důrazně doporučujeme produkt vyměnit.
- Skladujte produkt v suchu a při teplotě nad bodem mrazu, abyste jej ochránili před poškozením.