

## Hammock set-up instructions

1. Pick two trees separated by the distance of the hammock plus 2m-2.5m
2. Place a sling around a tree and pull it through the fixed loop opposite end to place the daisy chain.

Note: For safety, the sling should be placed between 170cm and 210cm so the hammock sits a maximum of 45cm above the ground when in use.

3. Attach one end of the hammock to a daisy chain loop using a carabiner  
Note: Ensure the carabiner and carabiner are tightly placed for the system will stretch when in use.
4. Repeat 2 and 3 using the other sling

## Comfort tip:

For a flatter lay in the hammock you should angle yourself app. 30-45° from the center, so you are sleeping diagonally.

## UK - WARNING!

- Avoid wearing sharp objects that might damage a hammock during use.
- Always check the area surrounding the hammock to avoid objects that can cause damage through abrasion, tear or puncture during use.
- Ensure the hammock is completely dry before storage to avoid damaging the fabric.
- Regularly check for damage before, during and after use. Do not use if there is any sign of damage but get it repaired professionally or replace with an equivalent part.
- Make sure supporting trees are in good condition and strong enough to hold the weight of the person using the hammock. Check periodically to avoid damaging the trees.
- Avoid prolonged exposure to UV.
- Keep away from fire.

## DE - WARNUNG!

- Tragen Sie keine scharfen Gegenstände bei sich, mit denen die Hängematte während der Benutzung beschädigt werden könnte.
- Überprüfen Sie stets die Umgebung der Hängematte, um Objekte zu meiden, die während des Gebrauchs Schäden durch Abrieb, Riss oder Durchschlag verursachen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Hängematte vor der Lagerung vollständig trocken ist, um Schäden am Stoff zu vermeiden.
- Vor, während und nach dem Gebrauch regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Bei Anzeichen von Schäden nicht verwenden, sondern professionell reparieren lassen oder durch ein gleichwertiges Teil ersetzen.
- Stellen Sie sicher, dass die tragenden Bäume in gutem Zustand und stark genug sind, um das Gewicht der Person zu tragen, die die Hängematte benutzt. Kontrollieren Sie regelmäßig, um Schäden an den Bäumen zu vermeiden.
- Längere UV-Bestrahlung vermeiden.
- Von Feuer fernhalten.

## FR - ATTENTION!

- Évitez de porter des objets tranchants qui pourraient endommager un hamac pendant l'utilisation.
- Vérifiez toujours la zone entourant le hamac pour éviter les objets susceptibles de causer des dommages par abrasion, déchirure ou perforation pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que le hamac est complètement sec avant de le ranger pour éviter d'endommager le tissu.
- Vérifiez régulièrement l'absence de dommages avant, pendant et après l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes de dommages, mais faites-le réparer par un professionnel ou remplacez-le par une pièce équivalente.
- Assurez-vous que les arbres de support sont en bon état et suffisamment solides pour supporter le poids de la personne qui utilise le hamac. Vérifiez régulièrement pour éviter d'endommager les arbres.
- Évitez toute exposition prolongée aux UV.
- Tenez à l'écart du feu.

## CZ - VÝSTRAHA!

- Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly hamaku při používání poškodit.
- Okolí hamaky vždy zkontrolujte, aby v něm nebyly předměty, které by mohly během používání způsobit poškození oděrem, protržením nebo propíchnutím.
- Před uložením hamaky se ujistěte, že je zcela suchá, aby nedošlo k poškození tkaniny.
- Před použitím, během něho a po něm hamaku pravidelně kontrolujte, zda není poškozená. Nepoužívejte ji, pokud vykazuje jakékoliv známky poškození, ale nechte ji odborně opravit nebo vyměňte odpovídající díl.
- Ujistěte se, že stromy, které nesou hamaku, jsou v dobrém stavu a dostatečně silné, aby udržely hmotnost osoby používající hamaku. Provádějte pravidelné kontroly, aby se stromy nepoškodily.
- Zabráňte dlouhodobému vystavení UV záření.
- Chraňte před ohněm.

## DK - ADVARSEL!

- Undgå at bære skarpe genstande, der kan beskadige hængekøjen under brug.
- Kontroller altid området omkring hængekøjen for at undgå genstande, der kan forårsage skader ved slid, eller revner under brug.
- Sørg for, at hængekøjen er helt tør før opbevaring for at undgå at beskadige stoffet.
- Tjek jævnligt for skader før, under og efter brug. Brug den ikke, hvis der er tegn på skade, men få den repareret professionelt eller udskift den med en tilsvarende del.
- Sørg for, at bærende træer er i god stand og stærke nok til at holde vægten af den person, der bruger hængekøjen. Tjek med jævne mellemrum for at undgå at beskadige personer eller træer.
- Undgå langvarig udsættelse for UV.
- Holdes væk fra åben ild.

## NL - WAARSCHUWING!

- Draag geen scherpe voorwerpen waarmee je de hangmat tijdens het gebruik kunt beschadigen.
- Check altijd de directe omgeving van de hangmat op voorwerpen die tijdens het gebruik schade kunnen veroorzaken door schuren, of die een scheur of gat kunnen veroorzaken.
- Zorg dat de hangmat helemaal droog is voordat je hem opbergt om beschadiging van de stof te voorkomen.
- Controleer voor, tijdens en na het gebruik regelmatig op schade. Niet gebruiken bij sporen van schade. Laat de hangmat vakkundig herstellen of vervang het beschadigde gedeelte met een gelijkwaardig onderdeel.
- Ga na of de dragende bomen stevig genoeg zijn voor het gewicht van de persoon die de hangmat gebruikt. Controleer regelmatig om schade aan persoon of bomen te voorkomen.
- Vermijd langdurige blootstelling aan UV-straling.
- Uit de buurt van vuur houden.

## NO - ADVARSEL!

- Unngå å bruke skarpe gjenstander som kan skade hengekøyen under bruk.
- Kontroller alltid området rundt hengekøyen for å unngå gjenstander som kan forårsake skade som følge av slitasje, rifter eller punktering under bruk.
- Sørg for at hengekøyen er helt tørr før den settes bort, for å unngå skade på stoffet.
- Kontroller regelmessig for skade før, under og etter bruk. Må ikke brukes hvis det er tegn på skade, men få den reparert av fagfolk eller skiftet ut med en tilsvarende del.
- Sørg for at støttetærne er i god stand og sterke nok til å holde vekten av personen som bruker hengekøyen. Kontroller regelmessig for å unngå skade på personer eller trær.
- Unngå langvarig eksponering for UV-stråler.
- Må ikke utsettes for åpen ild.